ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

програмне забезпечення

UPSMON PRO V2.48

для джерел безперебійного живлення

Зміст

- 1. Огляд ПЗ Upsmon Pro
- 2. Кроки для підключення до ДБЖ
- 3. Налаштування автоматичного вимкнення
- 4. Сповіщення електронною поштою
- 5. Управління ДБЖ
- 6. Журнал подій
- 7. Перегляд подій у журналі
- 8. Контроль вихідних роз'ємів
- 9. Встановлення розкладу роботи ДБЖ
- 10. Налаштування прав доступу
- 11. Онлайн моніторинг
- 12. Автозапуск Windows
- 13. Підтримка VMWare

1. ОГЛЯД ПЗ UPSMON PRO

UPSMON PRO сумісна з наступними операційними системами:

1. Windows XP, Vista, 7, 8 і 10 (32-розрядні та 64-розрядні)

2. Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 та Нурег-V (32-розрядні та 64-розрядні)

ПРИМІТКА:

Повноваження адміністратора необхідно встановити тут у Windows

WPSMON PRO V2.4	ad 10 (1) (2) Be and 10	he:		
Power Source	Battery Capacity	Load Level	UPSMON	PRO
Monitor Syst	tem 🧭	Power Status	AC Utility	Power
Current Statu	15 4	Input Voltage	109	(V)
UPS Event L	og 🦷	Output Voltage	109	(V)
UPS Data Lo	ng F	Input Frequency	60	(Hz)
UPS Connec	1 (1)	Battery Status	Normal	
Shutdown Se	etup	Battery Capacity	100	(%)
Email Notific		Est. Backup Time	270	(Min)
UPS Schedu	le 🚺	UPS Status	ON-Line	
Outlet Contro		UPS Load	33	(%)
Help and Sup	port	UPS Temperature	31	(C)
	Th	e UPS is working normal	ly	

2. КРОКИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДБЖ

Щоб підключитися до ДБЖ виконайте наступні кроки:

- 1. Встановіть ПО
- 2. Виберіть інтерфейс для підключення до ДБЖ:
 - USB- порт;
 - SNMP-адаптер Заповніть IP адресу SNMP card
 - СОМ-порт Використовуйте тільки той кабель, що йде в комплекті з ДБЖ, підключіть його до послідовного порту
 - UPSMON PRO Заповніть IP адресу комп'ютера та upsmon-pro

• USB	
C SNMP Card	192.168.001.254
C COM Port	1
C UPSMON PRO	192.168.001.001

3. Після успішного підключення ви отримаєте доступ до моніторингу, як показано нижче:



The second secon			
Power Source Battery Cap	pacity Load Level	UPSMON	PRO
Monitor System	Power Status	AC Utility	Power
Current Status	F Input Voltage	109	(V)
UPS Event Log		109	(V)
UPS Data Log	F Input Frequency	60	(Hz)
UPS Connect	Battery Status	Normal	
Shutdown Setup	Battery Capacity	100	(%)
Email Notification UPS Control	Est. Backup Time	270	(Min)
UPS Schedule	UPS Status	ON-Line	
Outlet Control	UPS Load	33	(%)
Help and Support	UPS Temperature	31	(C)
	The UPS is working normally		

3. НАЛАШТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ

Нижче наведено інструкції по налаштуванню завершення роботи обладнання при відключенні електроенергії: 1. **Run Time Page**

e Pa	age		
I	Power failure windows shutdown delay (Sec)	300	(b1)
I	Battery limited capacity shutdown (%)	30	(b2)
I	✓ Low battery shutdown (b3)	-	
J	Execute Command File (d)		
	C:\Documents and Settings\Owne		
	Time to excute command file (sec)	60	•
I	🗌 Shutdown VMware Esxi	Setu	q
	Windows Shutdown type	ut down	• (a)
I	✔ UPS shutdown delay (Min)	2	• (c)
	UPS start delay time (sec)	0	(e1)
	UPS start delay battery capacity (%)	0	(e2)

2. Тип вимкнення Windows (a)

2.1 None:Відсутня будь-яка діяльність Windows при відключенні напруги

2.2 Shut down: запуск процедури збереження програм на жорсткому диску

2.3 Hibernate: режим енергозбереження, збереження відкритих документів та програм на жорсткому диску

3. Налаштування часу автономної роботи

- Затримка відключення Windows при відключенні електроенергії (b1): Налаштовується відрізок часу (сек), після якого Windows розпочинає завершення роботи, якщо електроживлення не ввімкнулося;
- Мінімальний рівень заряду батареї (%) при якому розпочнеться завершення роботи (b2);
- Низький рівень заряду батарей (b3): Якщо рівень заряду батареї низький, Windows розпочинає завершення роботи

Примітка:

При настанні будь-якої з умов (b1,2,3) upsmon виконує завершення роботи Windows або переведе у сплячий режим.

4. Налаштування затримки вимкнення ДБЖ (с): це час (хв.) при відключенні електроживлення, що дозволить користувачу коректно вимкнути комп'ютер.



5. Виконання command file (d): коли завершується час (b1), upsmon розпочне завершення роботи

5.1. Time to execute command file: у вас є ще стільки часу (секунд) для роботи. Після цього upsmon збереже данні та завершить роботу Windows.

6. Час затримки запуску ДБЖ після ввімкнення електроенергії (e1): Задайте проміжок часу (сек), після появи напруги у мережі, за який ДБЖ не буде вмикати навантаження та розпочне заряджати акумулятори.

Ups start battery capacity(e2): Вкажіть % заряду батарей, при якому ДБЖ ввімкне навантаження.

Примітка:

Тільки при виконанні обох умов (e1, e2) ДБЖ ввімкне навантаження.

4. СПОВІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Примітка:

Щоб користуватися функцією сповіщення по електронній пошті необхідно, щоб ваша пошта підтримувала SMTP-протокол.

Для отримання інформації по e-mail:

1. Зайдіть в меню Notification Page

2. Введіть інформацію про ваш поштовий сервер SMTP (наприклад: SMTPсервер, ім'я користувача, порт, автентифікація, пошта відправника, пошта одержувача)

4. Натисніть кнопку перевірки пошти: це дозволить вам перевірити, чи правильно налаштовано електронну пошту.

5. Ви будете отримувати щоденний звіт про перевірку: з повідомлянням про вихідну потужність (Вт)

SMTP Server	smtp.gmail.com User Name dinow46
Using Secure Pas	ssword Authentication
Port 465 🚔	 Table Format C Text Format
Sender E-Mail Addr	dinow46@gmail.com
Send To	jasper_kimo@gmail.com
Mail Test	Daily Report

Popup Message Notification

5. УПРАВЛІННЯ ДБЖ

1. Сторінка управління ДБЖ

Battery Test Function		
Quick Battery Test	▼ 30	▲ Execute
UPS Function Setting		
Manual Bypass	•	
Parameter		
OFF	•	Execute
🗆 Enable Green Mode		
💿 Green Mode ON		
🗖 Green Mode OFF		
🗆 Enable Power Failure UPS Sound		
Sound ON		
Sound OFF		
Sound OFF		
From 上午 10:00:0 To	下午 08:	00:0 -

- 2. Функція перевірки акумулятора Battery Test
 - Швидке тестування акумулятора Quick Battery Test: ДБЖ перемикається на живлення від акумулятора;
 - Battery Test for Specific Time тестування акумулятора протягом певного часу. ДБЖ повністю розряджає та заряджає батареї протягом цього періоду часу.
 - Тестування рівня заряду акумулятора Test for Specific Battery Level: Розряджає акумулятор до цього рівня заряду.
 - Глибоке випробування акумулятора Deep Battery Test: ДБЖ розряджає акумулятор до низького рівня заряду.
 - Скасування тестування Cancel Test: відмінити тестування акумулятора.

3. Налаштування функції ДБЖ: Виберіть функцію із запропонованих у меню встановіть відповідні параметри, після чого натисніть кнопку Виконати, щоб встановити обрану функцію.

4. Green Mode:

ON: ДБЖ автоматично відключає живлення, якщо рівень навантаження низький OFF: ДБЖ буде підтримувати живлення навантаження.

5. Ввімкнення або вимкнення звукових сповіщень ДБЖ при відключенні живлення

6. ЖУРНАЛ ПОДІЙ

В журналі реєструються всі події, результати тестування та сповіщення від ДБЖ у хронологічному порядку

Event Date Time	Event Description	^
2017/6/13 下午 03:37:49	UPS Shutdown	
2017/6/13 下午 03:35:49	System Shutdown	
2017/6/13 下午 03:31:28	Connection Error	
2017/6/13 下午 03:30:51	Power Failure	
2017/6/13 下午 03:23:31	UPS Bypass Recover	
2017/6/13 下午 03:22:35	UPS Bypass	
2017/6/13 下午 02:49:26	Pro Connection Restore	
2017/6/13 下午 02:39:01	Pro Connection Error	
2017/6/13 下午 02:09:31	UPS Bypass Recover	
2017/6/13 下午 02:09:12	UPS Bypass	
2017/6/13 下午 02:08:54	Power Restore	
2017/6/13 下午 02:08:33	Power Failure	
2017/6/13 下午 02:08:12	Battery Normal	
2017/6/13 下午 02:08:01	UPS Self Test	
2017/6/13 下午 02:07:43	Battery Normal	~

7. ПЕРЕГЛЯД ПОДІЙ У ЖУРНАЛІ

1. Перейдіть до вкладки перегляду записів журналу

2. В журналі ви можете переглянути інформацію про: напругу (вхідну/вихідну), частоту (вхідну/вихідну), заряд акумулятора, рівень навантаження та температуру.

3. Також ви можете переглянути записи за календарем та перевірити данні на певну дату (календар у верхньому правому куті)



8. КОНТРОЛЬ ВИХІДНИХ РОЗ'ЄМІВ

- 1. Перейдіть у розділ Outlets;
- 2. Можете перевірити, ввімкнути / вимкнути живлення розеток

3. Налаштуйте послідовність вимкнення підключеного обладнання у випадку зникнення електроживлення

Примітка:

Перевірте, чи підтримує цю функцію ваша модель ДБЖ.

☑ Enable Outlet Control

Outlet 1	Outlet 2	OFF 🗸		
Master Outlet OFF Outlet 1	•			
Slave Outlet Setting				
Power failure windows shutdown	n delay (Sec)		300	-
🗆 Battery limited capacity shutdow	n (%)		30	-
🗆 Low battery shutdown				
UPS shutdown delay (Min)			2	•

9. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗКЛАДУ РОБОТИ ДБЖ

Завдяки цим налаштуванням ви зможете встановити розклад автоматичного ввімкнення/вимкнення, запустити тестування акумуляторів.

- 1. Зайдіть на вкладку Schedule
- 2. Оберіть дію: відключення / запуск ДБЖ / перевірка заряду акумулятора

3. Встановіть графік та частоту: один раз / щодня / щотижня / щомісяця

\triangleleft	< 六月 2017 ▶										
Sund	lay Mon	lay	Tuesday	у	Wednesda	iy	Thursda	y	Friday	7	Saturday
							1		2		3
4	5		6		7		8		9		10
11	12		13		14		15		16		17
18	3 19		20		21		22		23		24
25	5 26		27		28		29		30		
Recurrence Occurrences Event1 Time1 Event2 Time2 Daily											
NO.	Recurrence	Occurr	ences	Eve	nt1	Tin	ne1	Eve	nt2	Tim	e2
1	Daily	Every o	1ay	UPS	5 Shutdow	19:0)0	UPS	Started	08:00	D

4. Якщо ви налаштовуєте вимкнення ДБЖ, роботу усіх підлеглих програм UPSMON виконає раніше, після чого завершить роботи операційної системи і вимкнене ДБЖ, приблизно 30 секунд.

Примітка:

Час відключення ДБЖ повинен бути запланований у часі раніше, до планового початку роботи ДБЖ

5. Ви можете перевірити запланований графік ДБЖ

Ì	UPS Shutdown	2017/6/14	19 : 00
Ì	UPS Started	2017/6/15	08 : 00

6. Приклад графіку розкладу на місяць

🎇 UPSM	ION PRO ¥2.46									
PowerS	Source Battery C	D apacity		Los	d Level		UPS	SMC		RO
		\triangleleft				-	┝二月 2018	:		\supset
	Monitor System	Suno	lay Mone	łay	Tuesda	y	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
	Current Status	<u> </u>					F		7	1
	Current Status		. JO		4		12	12	14	0 15
	UPS Event Log	1	, 10 6 17		18		19	20	21	22
	UPS Data Log	2	3 24	.	25		26	27	28	29
in.		3	0 31				UPS	Shutdown 20:0	10	
Q_{i}	Configuration									
	UPS Connect	Recurn	ence Occurrenc	es	Even	ıt1	Time1	Event2	Time2	
	Shutdown Setup	Month	ly 🔽 17		▼ UPS	5 Star	ted 💌 07:00	None	• 08:00	Add
	Email Notification	NO.	Recurrence	Occu	rrences	Eve	nt1	Time1	Event2	Time2
	ITDS Control	1	Monthly	7		UPS	Shutdown	20:00	None	08:00
		2	Monthly	10		UPS	Started	07:00	None	08:00
	UPS Schedule	3	Monthly	14		UPS	Shutdown	20:00	None	08:00
	Outlet Control	4	Monthly	17		UPS	Started	07:00	None	08:00
USER	Help and Support									
										Delete
			The UPS	is woi	rking nor	mall	y			

- 6.1 Вимкнення основного навантаження о 20:00 годині на 7 годин
- 6.1 Запуск живлення навантаження 07:00

6.2 Це призведе до вимкнення основного навантаження та збільшення потужності ДБЖ о 20:00

6.2 Запуск всього навантаження о 07:00

10. НАЛАШТУВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ



UPSMON PRO дозволяє встановити різні права доступу Master або Slave

1. UPSMON PRO Master: підключіть його пк до ДБЖ через RS232 або USB

- Майстер може ділитися інформацією про стан ДБЖ з іншими користувачами
- EX: IP 10.192.136.231 (IP-адреса головного ПК)

2. UPSMON PRO **Slave**: отримує інформацію про стан ДБЖ та навантаження від Master

 Усі інші ПК, на яких встановлено upsmon pro, можуть отримати інформацію Master ПРИКЛАД: UPSMON PRO Windows / Connect Page / UPSMON PRO: 10.192.136.231
 О USB



Після цього ви отримаєте доступ

WILL SMON PRO for Window	vs ¥2.3			
Power Source	Battery Capacity		NON	PRO
Monitor Syste	m 🔇	Power Status	AC Utility F	ower
Current Status	5	Input Voltage	106	(V)
Historical Even	4	Output Voltage	120	(V)
Configuration		Battery status	Normal	
Connect Run Time		Remaining battery capacity	100	(%)
Notification		Est. Battery Backup Time	229	(Min)
UPS Control UPS Schedule		UPS Status	ON-Line	
Outlet Control		UPS load	5	(%)
Help and Supp	ort	UPS temperature	27	(C)
	The	UPS is working normally		

ПРИКЛАД: UPSMON PRO Linux

- Запустіть програму UPSMON-PRO-for-Linux: ./upsmon
- Оберіть основною IP-адресу Master UPSMON-PRO (4)
- UPSMON: Start Monitor ==> Це означає, що з'єднання успішне



11. ОНЛАЙН МОНІТОРИНГ

Віддалений моніторинг через веб-портал

- 1. Зайдіть на вкладку Connect Page
- 2. Увімкніть функцію онлайн моніторингу Web Server UPSMON
- 3. ІР-адреса: переконайтесь, що ІР-адреса вказана вірно (наприклад:

10.192.136.231)

- 4. Port: 8000 (за замовчуванням)
- 5. User Name: UPSMON (за замовчуванням)
- 6. Password: UPSMON (за замовчуванням)

Примітка:

Для доступу до функції онлайн моніторингу необхідно щоб у вашої операційної системи Windows була підключена IP-адреса

🗅 UPSMON PRO WEB 🗙 🔽						
← → C fi [10.192.136.231:8000					
UPSMON PRO) WEB					
Please enter User	Name and Password.					
User Name	UPSMON					
	, 					
Password						
<u> </u>	Cancel					



12. ABTO3AПУCK Windows

Наведена нижче інструкція дозволить вам автоматично запускати операційну систему при відновленні живлення

1. Перезавантажте ПК.

2. Коли з'явиться екран логотипу бренду ПК, натисніть клавіші для переходу до налаштування BIOS (зазвичай клавіша delete).

3. За допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі виберіть варіант запуску живлення

4. Щоб увімкнути ПК при появі напруги оберіть "Restore on AC Power Loss"

5. Збережіть внесені данні

Примітка:

Кожен ПК відрізняється способом входу та внесення змін до налаштувань BIOS

13. ПІДТРИМКА VMWare



ESXi Server (EX : IP 210.202.53.149)

- 1. Під'єднайте ДБЖ по USB з ПК на якому встановлено Vmware-Windows
 - Запустіть Vmware ESXi;
 - Vmware-Windows >> Actions>>Edit settings;
 - Add other device >> USB device>> Powercom HID UPS Battery >> Save;



Add hard disk 🛤 Add network	adapter	Add other device			
CPU	1	CD/DVD drive Floopy drive			
Memory	2048	Serial port	-		
Hard disk 1	50	Parallel port			6
SCSI Controller 0	LSI	USB controller			6
SATA Controller 0		 Sound^{USB device} 	-		(
SB controller 1	USE	PCI device	v		
Network Adapter 1	VM	SCSI controller	•	Connect	(
Mdeo Card	Spe	SATA controller	*		
USB Device 1	Pow	ercom HID UPS Battery	*	1	6

2. Встановіть Upsmon pro і виберіть USB-з'єднання

Win7Eng		🖬 🖬 🖼 🖨 Actions 🕲
Recycle Bin T UPSMON PRO for Windows V2.3		
Power Source Battery Ca		PRO
VMware vsphe SDEssi Monitor System Current Status Historical Event SDEssi Record Viewer Configuration Connect Run Time Notification UPS Control Schedule	C SNMP Card 192.168.001.254 C COM Port 1 2 C UPSMON PRO 192.168.001.001 Web Server UPSMON Function Port 8000 2 User Name UPSMON Password UPSMON 210.202	2.53.151
Help and Support	The UPS is working normally	
		4:33 PM

3. Розпочніть моніторинг

WORKSHON PRO for Window	vs ¥2.3			
Power Source	Battery Capacity		NON	PRO
Monitor Syster	m 🔇	Power Status	AC Utility P	ower
Current Status	5	Input Voltage	114	(V)
Historical Event	- 4	Output Voltage	120	(V)
Configuration		Battery status	Normal	
Connect Run Time		Remaining battery capacity	100	(%)
Notification		Est. Battery Backup Time	229	(Min)
UPS Control UPS Schedule		UPS Status	ON-Line	
Outlet Control		UPS load	8	(%)
Help and Suppo	ort 💄	UPS temperature	30	(C)
	The	UPS is working normally		

4. UPSMON PRO >> Run Time >> Shutdown Vmware Esxi (Enable) >> Setup 🔽 Shutdown VMware Esxi

Setup

5. Заповніть ваш ІР-адресу / ім'я користувача (адміністратор) / пароль від Vmware Esxi

🎇 Shutdown VMware Esxi Setup 📃 🗖 🔀						
VMWare Esxi Server						
IP Address	210.202.53.149					
User Name	root					
Password	*****					
✓ок	🗙 Cancel					

Вимкнення ДБЖ на ОС Vmware



- Встановіть Vmware vSphere Client
 Запустіть Vmware vSphere Client і увійдіть до Vmware Esxi

🕗 VMware vSphere Client	
vmware [.] ‱are vSphere [™] Client	
All vSphere features available only throug vSphere Client will or feature set as vSphe To directly manage a singl To manage multiple hosts, vCenter Server.	introduced in vSphere 5.5 and beyond are the vSphere Web Client. The traditional ontinue to operate, supporting the same ere 5.0. e host, enter the IP address or host name. e neter the IP address or name of a
IP address / Name: User name: Password:	210.202.53.149 root ************************************
	Login Close

3. Vmware host >> Software >> Virtual Machine Startup / Shutdown >> Properties



4. У цьому вікні ви можете налаштувати: тип вимкнення / затримку вимкнення / порядок вимкнення / порядок запуску

efault for each	Startup Delay n virtual machine, delay sta seconds	rtup for:	-	-Default Sł For each	hutdown Delay virtual machine, dela seconds	ay shutdown for:	
Cor	ntinue immediately if the VN	Iware Tools st	tart	Shutdov	wn Action:	Suspend	
Order	Virtual Machine	Startup	Startup Delay	Shutdown	Shutdown Delay		<u> </u>
Order Autom	Virtual Machine atic Startup	Startup	Startup Delay	Suspend	Shutdown Delay		Move Up
Order Autom 1 2	Virtual Machine atic Startup Win2016Eng Win2012Eng	Startup Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds	Shutdown Suspend Suspend	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds		Move Up
Order Autom 1 2 3	Virtual Machine atic Startup Win2016Eng Win2012Eng LinuxSuse	Startup Enabled Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds 10 seconds	Shutdown Suspend Suspend Suspend	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds 60 seconds		Move Up Move Dow
Order Autom 1 2 3 4	Virtual Machine atic Startup Win2016Eng Win2012Eng LinuxSuse LinuxUbuntu	Startup Enabled Enabled Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds	Shutdown Suspend Suspend Suspend Suspend	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds 60 seconds 60 seconds		Move Up Move Down Edit
Order Autom 1 2 3 4 5	Virtual Machine atic Startup Win2016Eng Win2012Eng LinuxSuse LinuxUbuntu UPS VMA TEST	Startup Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds	Shutdown Suspend Suspend Suspend Suspend Suspend	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds 60 seconds 60 seconds 15 seconds		Move Up Move Down Edit
Order Autom 1 2 3 4 5 6	Virtual Machine atic Startup Win2016Eng Win2012Eng LinuxSuse LinuxUbuntu UPS VMA TEST Win7Eng	Startup Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Startup Delay 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds	Suspend Suspend Suspend Suspend Suspend Suspend Suspend	Shutdown Delay 120 seconds 120 seconds 60 seconds 15 seconds 15 seconds 15 seconds		Move Up Move Down Edit

Приклад: Вимкнення користувача Win7Eng першим / Вимкнення Win2016Eng останнім.

Послідовність відключення при збоях у живленні Vmware

21	10.202.53.149 - vSphere (Client							
File	Edit View Inventory	Adm	ninistration <u>P</u> lug	-ins	<u>H</u> elp				
Nan	1e	Targ	get	Sta	tus	Details	Initiated by	Requested Start Ti 💎	Start Time
1	Suspend virtual machi	Ð	Win2016Eng	2	2% 💶 🗌		root	6/16/2017 9:38:30 PM	6/16/2017 9:38:30 PM
1	Suspend virtual machi	Ð	Win2012Eng	6:	2%	root	6/16/2017 9:38:15 PM	6/16/2017 9:38:15 PM	
1	Suspend virtual machi	Ð	LinuxSuse	4	5% 📃 🗌		root	6/16/2017 9:38:00 PM	6/16/2017 9:38:00 PM
1	Suspend virtual machi	Ð	LinuxUbuntu	0	Completed		root	6/16/2017 9:37:46 PM	6/16/2017 9:37:46 PM
1	Suspend virtual machi	西	UPS VMA TEST	0	Completed		root	6/16/2017 9:37:31 PM	6/16/2017 9:37:31 PM
1	Suspend virtual machi	Ð	Win7Eng	0	Completed		root	6/16/2017 9:37:16 PM	6/16/2017 9:37:16 PM
1	Auto power Off		210.202.53.149	0	Completed		root	6/16/2017 9:37:16 PM	6/16/2017 9:37:16 PM
*	Initiate host shutdown		210.202.53.149	0	Completed		root	6/16/2017 9:37:16 PM	6/16/2017 9:37:16 PM